


Modularzylinder

Rumpfzylinder mit Gelenklagern Serie M03.3



Der Modularzylinder von ASSFALG!

Unser modular erweiterbarer Standardzylinder setzt sich aus Zylinderkomponenten zusammen, die für einen maximalen Prüfdruck von 250 bar konzipiert sind.

Einsatzbereiche:

Industrie und Mobilhydraulik

Inhaltsübersicht:

Anwendungsgebiete	Seite 2
Bauformen	Seite 3
- Serie M03.3	Seite 4
Ersatzdichtungen	Seite 7
Technische Daten	Seite 8
Lagerung / Einbau	Seite 9
Inbetriebnahmeanleitung	Seite 10

Vorteile:

- Preiswert
- Modular
- Sehr schnelle Lieferzeit (normalerweise innerhalb 2 Tagen)
- **Exzelentes Preis-, Leistungs-, und Lieferverhältnis durch modulare Bauweise und umfangreiche Lagerhaltung.**

Verfügbarkeiten und Preise unter:

Our modular Standard-Cylinders and the additional mountings are designed together for a maximum test pressure of 250 bar.

Applications:

Industrial and mobile hydraulics

Summary of the contents:

Applications	Page 2
Models	Page 3
- Series M03.3	Page 4
Replacement Seals	Page 7
Technical Data	Page 8
Installation / Storage	Page 9
initial operation manual	Page 10

Advantages:

- Inexpensive
- modular
- Very fast delivery (usually within 2 days)
- **Excellent price, performance, and delivery ratio due to modular construction and extensive storage.**

Prices and availabilities under:

www.ASSFALG.com/shop

Komplettübersicht

General-Chart

www.ASSFALG.com/kataloge/modularzylinder.pdf

ASSFALG Hydraulikzylinder - Standardbauformen Serie „M und B“
ASSFALG Hydraulic - Cylinder Standard-Series „M and B“

Auf Wunsch erhalten Sie gerne die zu Ihrem Zylinder passende 3D-Zeichnung!

On request available are 3D-Drawings!

Rumpfzylinder ohne Befestigung
Standard cylinder without mounting
Bauform M00.0



http://www.assfalg.com/kataloge/M00_0.pdf

Zylinder mit Gelenklagern
Cylinder with welded spherical bearing
Bauform M03.3



http://www.assfalg.com/kataloge/M03_3.pdf

Zylinder mit Laschen
Cylinder with bracket
Bauform M08.8



http://www.assfalg.com/kataloge/M08_8.pdf

Zylinder mit Querrohr Serie
Cylinder with welded transverse pipes
M09.6




http://www.assfalg.com/kataloge/M09_6.pdf

Zylinder mit Querbohrungen
(Cylinder with cross drill)
Bauform B01.6



http://www.assfalg.com/kataloge/B01_6.pdf

Dichtsätze
(Replacement Seal-Kit's)
Für die Bauformen
M0X.X Und B0X.X




Siehe Seite

7

Page

Zylinder mit Gelenklagern
(Cylinder with welded spherical bearing)
Serie / Series
M03.3




Ø Kol	Ø St	Hub / Stroke	Ø D03	L01	ca. kg	G1	ØBo	D04	L06	L10	V	L05	L02	Matchcode / Code
32	20	50	42	225	1,64	¼"	16	46	33	55	14	35	55	M03.3 032 020 050
		100		275	1,94									M03.3 032 020 100
		150		325	2,29									M03.3 032 020 150
		200		375	2,64									M03.3 032 020 200
		250		425	3,04									M03.3 032 020 250
		300		475	3,34									M03.3 032 020 300
		400		575	4,04									M03.3 032 020 400
		500		675	4,74									M03.3 032 020 500
40	20	100	50	306	2,77	¼"	20	53	40	61	16	38	60	M03.3 040 020 100
		150		356	3,17									M03.3 040 020 150
		200		406	3,55									M03.3 040 020 200
		250		456	3,95									M03.3 040 020 250
		300		506	4,35									M03.3 040 020 300
		350		556	4,77									M03.3 040 020 350
		400		606	5,15									M03.3 040 020 400
		450		656	5,58									M03.3 040 020 450
		500		706	5,99									M03.3 040 020 500
40	25	100	50	306	3,00	¼"	20	53	40	61	16	38	60	M03.3 040 025 100
		150		356	3,45									M03.3 040 025 150
		200		406	3,89									M03.3 040 025 200
		250		456	4,35									M03.3 040 025 250
		300		506	4,82									M03.3 040 025 300
		350		556	5,29									M03.3 040 025 350
		400		606	5,76									M03.3 040 025 400
		450		656	6,22									M03.3 040 025 450
		500		706	6,70									M03.3 040 025 500
		550		756	7,10									M03.3 040 025 550
		600		806	7,63									M03.3 040 025 600
50	25	100	60	330	4,19	⅜"	25	64	43	71	20	45	71	M03.3 050 025 100
		150		380	4,73									M03.3 050 025 150
		200		430	5,24									M03.3 050 025 200
		250		480	5,75									M03.3 050 025 250
		300		530	6,25									M03.3 050 025 300
		350		580	6,84									M03.3 050 025 350
		400		630	7,30									M03.3 050 025 400
		450		680	8,20									M03.3 050 025 450
		500		730	8,33									M03.3 050 025 500
		550		780	8,96									M03.3 050 025 550
		600		830	9,36									M03.3 050 025 600
		800		1030	11,61									M03.3 050 025 800
		1000		1230	13,77									M03.3 050 025 1000



(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zylinder mit Gelenklagern
(Cylinder with welded spherical bearing)
Serie / Series
M03.3




Ø Kol	Ø St	Hub / Stroke	Ø D03	L01	ca. kg	G1	ØBo	D04	L06	L10	V	L05	L02	Matchcode / Code
50	30	150	60	380	5,01	3/8"	25	64	43	71	20	45	71	M03.3 050 030 150
		200		430	5,64									M03.3 050 030 200
		250		480	6,25									M03.3 050 030 250
		300		530	6,87									M03.3 050 030 300
		350		580	7,45									M03.3 050 030 350
		400		630	8,10									M03.3 050 030 400
		450		680	8,70									M03.3 050 030 450
		500		730	9,32									M03.3 050 030 500
		550		780	9,94									M03.3 050 030 550
		600		830	10,54									M03.3 050 030 600
		800		1030	13,00									M03.3 050 030 800
		1000		1230	15,47									M03.3 050 0301000
60	30	100	70	362	6,16	3/8"	30	73	50	81	22	51	81	M03.3 060 030 100
		150		412	6,89									M03.3 060 030 150
		200		462	7,54									M03.3 060 030 200
		250		512	8,21									M03.3 060 030 250
		300		562	8,89									M03.3 060 030 300
		350		612	9,54									M03.3 060 030 350
		400		662	10,24									M03.3 060 030 400
		450		712	10,87									M03.3 060 030 450
		500		762	11,59									M03.3 060 030 500
		550		812	12,20									M03.3 060 030 550
		600		862	12,94									M03.3 060 030 600
		800		1062	15,60									M03.3 060 030 800
		1000		1262	18,34									M03.3 060 0301000
60	35	100	70	362	6,41	3/8"	30	73	50	81	22	51	81	M03.3 060 035 100
		150		412	7,19									M03.3 060 035 150
		200		462	7,94									M03.3 060 035 200
		250		512	8,74									M03.3 060 035 250
		300		562	9,49									M03.3 060 035 300
		350		612	10,28									M03.3 060 035 350
		400		662	11,06									M03.3 060 035 400
		450		712	11,81									M03.3 060 035 450
		500		762	12,59									M03.3 060 035 500
		550		812	13,34									M03.3 060 035 550
		600		862	14,15									M03.3 060 035 600
		800		1062	17,21									M03.3 060 035 800
		1000		1262	20,27									M03.3 060 0351000

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zylinder mit Gelenklagern
(Cylinder with welded spherical bearing)

Serie / Series


M03.3



Ø Kol	Ø St	Hub / Stroke	Ø D03	L01	ca. kg	G1	ØBo	D04	L06	L10	V	L05	L02	Matchcode / Code
60	40	200	70	462	8,59	3/8"	30	73	50	81	22	51	81	M03.3 060 040 200
		250		9,48	M03.3 060 040 250									
		300		10,37	M03.3 060 040 300									
		350		11,24	M03.3 060 040 350									
		400		12,13	M03.3 060 040 400									
		450		12,98	M03.3 060 040 450									
		500		13,86	M03.3 060 040 500									
		550		14,79	M03.3 060 040 550									
		600		15,64	M03.3 060 040 600									
		800		19,16	M03.3 060 040 800									
	1000	22,74	M03.3 060 0401000											
70	35	100	80	382	8,13	3/8"	35	82	50	94	25	61	84	M03.3 070 035 100
		150		8,99	M03.3 070 035 150									
		200		9,78	M03.3 070 035 200									
		250		10,64	M03.3 070 035 250									
		300		11,44	M03.3 070 035 300									
		350		12,30	M03.3 070 035 350									
		400		13,04	M03.3 070 035 400									
		450		13,92	M03.3 070 035 450									
		500		14,64	M03.3 070 035 500									
		550		15,70	M03.3 070 035 550									
	600	16,24	M03.3 070 035 600											
	800	19,60	M03.3 070 035 800											
	1000	23,30	M03.3 070 0351000											
70	40	200	80	482	10,32	3/8"	35	82	50	94	25	61	84	M03.3 070 040 200
		250		11,30	M03.3 070 040 250									
		300		12,28	M03.3 070 040 300									
		350		13,24	M03.3 070 040 350									
		400		14,84	M03.3 070 040 400									
		450		15,15	M03.3 070 040 450									
		500		16,05	M03.3 070 040 500									
		550		17,14	M03.3 070 040 550									
		600		18,03	M03.3 070 040 600									
		800		21,77	M03.3 070 040 800									
	1000	25,55	M03.3 070 0401000											

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zylinder mit Gelenklagern
(Cylinder with welded spherical bearing)
Serie / Series
M03.3



Ø Kol	Ø St	Hub / Stroke	Ø D03	L01	ca. kg	G1	ØBo	D04	L06	L10	V	L05	L02	Matchcode / Code
80	40	200	92	518	13,88	½"	40	92	60	104	28	69	94	M03.3 080 040 200
		250		568	15,02									M03.3 080 040 250
		300		618	16,15									M03.3 080 040 300
		400		718	18,36									M03.3 080 040 400
		500		818	20,57									M03.3 080 040 500
		600		918	22,78									M03.3 080 040 600
		800		1118	27,30									M03.3 080 040 800
		1000		1318	31,72									M03.3 080 0401000
80	50	200	92	518	15,15	½"	40	92	60	104	28	69	94	M03.3 080 050 200
		250		568	16,53									M03.3 080 050 250
		300		618	17,95									M03.3 080 050 300
		400		718	20,75									M03.3 080 050 400
		500		818	23,51									M03.3 080 050 500
		600		918	26,80									M03.3 080 050 600
		800		1118	32,30									M03.3 080 050 800
		1000		1318	37,80									M03.3 080 0501000
100	50	200	115	586	24,88	½"	50	112	82	126	35	88	113	M03.3 100 050 200
		250		636	26,88									M03.3 100 050 250
		300		686	28,38									M03.3 100 050 300
		400		786	31,88									M03.3 100 050 400
		500		886	35,38									M03.3 100 050 500
		600		986	38,88									M03.3 100 050 600
		800		1186	45,88									M03.3 100 050 800
		1000		1386	52,88									M03.3 100 0501000
100	60	300	115	686	30,88	½"	50	112	82	126	35	88	113	M03.3 100 060 300
		400		786	34,88									M03.3 100 060 400
		500		886	38,88									M03.3 100 060 500
		600		986	42,88									M03.3 100 060 600
		800		1186	51,38									M03.3 100 060 800
		1000		1386	59,88									M03.3 100 0601000



(Alle Angaben ohne Gewähr)

Dichtsätze für Modularzylinder
 (Sealkits for modulary Cylinders)
 Serie / Series
M+B0x.x



Matchcode / Code	Kolben-Ø / Stangen-Ø Pisten- Ø / Rod- Ø	Matchcode / Code	Kolben-Ø / Stangen-Ø Pisten- Ø / Rod- Ø	Matchcode / Code	Kolben-Ø / Stangen-Ø Pisten- Ø / Rod- Ø
Disa-M-025 016	25/16	Disa-M-063 030	63/30	Disa-M-100 040	100/40
Disa-M-030 016	30/16	Disa-M-063 035	63/35	Disa-M-100 045	100/45
Disa-M-032 016	32/16	Disa-M-063 040	63/40	Disa-M-100 050	100/50
Disa-M-032 020	32/20	Disa-M-070 025	70/25	Disa-M-100 055	100/55
Disa-M-035 020	35/20	Disa-M-070 030	70/30	Disa-M-100 060	100/60
Disa-M-035 022	35/22	Disa-M-070 035	70/35	Disa-M-100 070	100/70
Disa-M-040 020	40/20	Disa-M-070 040	70/40		
Disa-M-040 022	40/22	Disa-M-070 045	70/45		
Disa-M-040 025	40/25	Disa-M-070 060	70/50		
Disa-M-045 022	45/22	Disa-M-080 030	80/30		
Disa-M-045 025	45/25	Disa-M-080 035	80/35		
Disa-M-050 020	50/20	Disa-M-080 040	80/40		
Disa-M-050 025	50/25	Disa-M-080 045	80/45		
Disa-M-050 030	50/30	Disa-M-080 050	80/50		
Disa-M-050 035	50/35	Disa-M-080 055	80/55		
Disa-M-055 025	55/25	Disa-M-080 060	80/60		
Disa-M-055 030	55/30	Disa-M-090 040	90/40		
Disa-M-055 035	55/35	Disa-M-090 045	90/45		
Disa-M-060 025	60/25	Disa-M-090 050	90/50		
Disa-M-060 030	60/30	Disa-M-090 060	90/60		
Disa-M-060 035	60/35				
Disa-M-060 040	60/40				

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lagerung:

- Hydraulikzylinder sollten auf trockenem Platz mit möglichst konstanter Umgebungstemperatur (Vermeidung von Kondenswasserbildung) gelagert werden. In jedem Fall müssen die Lagerplätze frei von Dämpfen und Ätzzstoffen sein.
- Bei der Lagerung müssen die Ölanschlüsse mit Schutzkappen verschlossen sein. Sollten diese beim Transport oder Lagern verloren gegangen sein, so sind sie unbedingt durch neue Schutzkappen zu ersetzen.
- Werden Hydraulikzylinder über einen längeren Zeitraum oder sogar im Freien eingelagert, sind diese unbedingt mit Öl zu füllen, damit die Kondenswasserbildung und somit die Korrosion im Zylinder vermieden wird.
- Die Kolbenstange muss vollständig eingefahren werden.

Einbau:

- Bei der Montage und dem Einbau von Hydraulikzylindern sind Verspannungen zu vermeiden. Insbesondere Querkräfte können zu Funktionsstörungen führen. Unter Beachtung der Knicksicherheit kann die Einbaulage beliebig gewählt werden.
- Rohrleitungen, Verschraubungen usw. sind vor dem Einbau von Schmutz, Spänen, Zunder usw. zu säubern, gegebenenfalls sollten diese Teile gebeizt werden.



Der Einbau muss durch Fachpersonal erfolgen!

Ersatzteile:

- Für die Hydraulikzylinder der Serie „M“ sind die Dichtsätze ab Lager verfügbar. Defekte Kolbenstangen und Zylinderrohre werden bei Bedarf für Sie einzeln angefertigt.

Storage:

- Hydraulic cylinders should be stored in a dry place with possible a constant ambient temperature (to avoid condensation). In each case the storage area must be absolutely free of vapours and corrosive materials.
- While storing, the oilports should be with protective caps sealed. If these caps got lost because of transport or storage it is absolutely necessary to use new ones.
- When hydraulic cylinders are stored over a longer period or even outdoor it is necessary that the cylinders are filled with oil so that the condensation and thus the corrosion in the cylinder is avoided.
- The piston rod must be fully retracted.

Installation:

- During the assembly and installation of hydraulic cylinders it is to avoid tension. In particular, lateral forces can lead to dysfunction. In respect of security the mounting position can be any.
- Pipes, fittings etc., must be cleaned of dirt, chips, scale, etc. before the installation, where appropriate, these sections will be stained.



The installation must be done by qualified staff!

Spare parts:

- For the hydraulic cylinder in the series „M“ the Sealkits are available from stock. Broken piston rods and cylinder tubes must be inquired individually.

Modular - Zylinder

Technische Dokumentation und Allgemeine Betriebsanleitung



Available in German language only !

1. VORWORT

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG fordert den Benutzer dazu auf, die in diesem Handbuch aufgeführten Anleitungen sorgfältig zu beachten. Vor Durchführung jedweden Eingriffs an den Komponenten, die in Geräten oder Maschinen verwendet werden, ist die folgende ALLGEMEINE BETRIEBSANLEITUNG aufmerksam zu lesen.

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG. betrachtet sich in folgenden Fällen als jeglicher Haftung enthoben:

- Unsachgemäßer Gebrauch des Hydraulikzylinders: darunter ist jeder nicht ausdrücklich in diesem Handbuch erwähnte Gebrauch zu verstehen;
- Montage und Installation durch nicht spezialisiertes, inkompetentes Personal;
- Falsche Montage und Installation;
- Fehlerhafte oder mangelnde Wartung;
- Nicht genehmigte Eingriffe und Änderungen;
- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung;
- Verwendung nicht-originaler Ersatzteile und solcher, die nicht speziell für den benutzten Hydraulikzylinder bestimmt sind;
- Benutzung mit Leistungen, Lastwerten, Arbeitsbedingungen und Eingabezeiten, die in den TECHNISCHEN KATALOGEN der Fa. ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG. vorgesehenen Werte überschreiten oder nicht vorgesehen sind.

Dieses Handbuch wendet sich an **fachlich qualifiziertes und kompetentes Personal** und liefert die Anleitung für den korrekten Gebrauch des Produktes.

Fachlich qualifizierte und kompetente Person =

Eine Person, die aufgrund ihrer schulischen und technischen Ausbildung sowie ihrer fachlichen Erfahrung über ausreichende Kenntnisse in diesem Fachgebiet verfügt.

Dieses Handbuch kann die fachliche Kompetenz des Monteurs **nicht** ersetzen.

Das Handbuch unterliegt aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Weiterentwicklung des Produktes Änderungen und Ergänzungen, ist aber nicht als überholt anzusehen.

Es ist sehr wichtig, dass der Benutzer sämtliche Problematiken der Produkthanwendung analysiert und eine eigene Analyse mit geeigneten Tests durchführt, da der Benutzer für die Auswahl des Produkts und seines Zubehörs verantwortlich ist. Er ist zudem dafür verantwortlich, dass die bei der Benutzung (durch die gültige Richtlinie vorgeschriebenen) erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen und -hinweise zur Anwendung kommen.



Achtung:

Der unangemessene Gebrauch und die falsche Auswahl des Produktes (ebenso wie des Zubehörs) können zu schweren Personen- und Sachschäden führen.

Dieses Handbuch, die Anlagen, die technischen Kataloge sowie alle weiteren Informationen der Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG und der Vertragskundendienste dienen dazu, fachlich kompetenten Benutzern (bzw. ihrem fachlich qualifizierten Personal) zusätzliche Daten zu liefern.

2. BEFESTIGUNG UND ANSCHLUSS

ASSFALG-Qualitätszylinder finden in allen bekannten Einsatzgebieten der Hydraulik ihre Anwendung. Aufgrund ihrer ausgereiften und hochwertigen Konstruktion werden diese Zylinder bevorzugt in allen industriellen Bereichen eingesetzt.

Befestigung:

Die unterschiedlichen Anforderungen in den jeweiligen Einsatzgebieten erfordern unterschiedlichste Bauformen und Befestigungsmöglichkeiten. Diese werden in der boden- und stangenseitigen Befestigungsart unterschieden und bestimmen maßgeblich die Bauform. Die Befestigung des Zylinders und der Last ist nach Blatt Z1 und Z18 des ASSFALG-Katalog zu wählen.

Anschlüsse:

Die hydraulischen Anschlüsse befinden sich boden- und stangenseitig.

Endlagedämpfung und Entlüftung:

Dämpfungseinstellschrauben und Entlüftungsschrauben befinden sich boden- und stangenseitig, sofern diese spezifiziert sind. Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass bei voller Ausnutzung des kompletten Hubs der Kolben nicht zu hart in die Endlage fährt.

Wegmessensoren:

Wegmessensensoren werden je nach Spezifikation in den Boden oder den Führungskopf eingebaut.

3. FUNKTION

Hydraulikzylinder führen durch Beaufschlagung des Kolbens mittels hydraulischen Drucks eine lineare Bewegung aus. An der Kolbenstange steht hierbei eine in Abhängigkeit zum Betriebsdruck stehende konstante Kraft zur Verfügung.

Ein ggf. integrierter Sensor liefert, je nach Ausführung, zur jeweiligen Hubstellung ein analoges oder digitales Signal.

4. TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport:

Hydraulikzylinder müssen vorsichtig und schonend transportiert werden, da eine Beschädigung der Komponenten eine Reduzierung der Betriebssicherheit zur Folge hat. Für den Transport sind die Kolbenstangen immer vollständig einzufahren. Dies verhindert ein Beschädigen der Kolbenstange und eine dadurch evtl. entstehende Leckage. Es ist darauf zu achten, dass die Verschlüsse der Ölschlüsse nicht verloren gehen. Sollte dies dennoch geschehen, sind sie umgehend zu ersetzen.

Lagerung:

Hydraulikzylinder müssen an/auf einem trockenen Platz mit konstanter Umgebungstemperatur gelagert werden. Geschieht dies nicht, kann sich Kondenswasser bilden, was zu einer Korrosion des Zylinders führen kann.

Ebenfalls müssen Lagerplätze frei von Dämpfen und Ätzstoffen sein.

Die Ölschlüsse müssen in jedem Fall verschlossen bleiben.

Bei Lagerung über längere Zeiträume oder Lagerung im Freien müssen Zylinder mit Öl befüllt werden. Dies verhindert eine mögliche Korrosion.

5. INSTALLATION

Mechanische Installation:

Prüfen Sie zu Beginn der Installation, ob die Typenbezeichnung des Zylinders mit der Spezifikation übereinstimmt.

Prüfen Sie den Zylinder auf erkennbare Schäden am Zylinderrohr und an der Kolbenstange.

Behandeln Sie den Zylinder im weiteren Verlauf sorgsam, da Schäden am Zylinderrohr und der Kolbenstange zu einer Reduzierung der Dichtigkeit, der Verfügbarkeit und der Betriebssicherheit führen.

Beim Einbau ist besonderes Augenmerk auf die gute Erreichbarkeit der Bedienelemente des Zylinders zu richten.

Achten Sie zudem auf einen spannungs- und verzugsfreien Einbau und auf die Einhaltung der zulässigen in der Spezifikation und im Katalog beschriebenen Belastungen.

Beachten Sie mögliche angegebene Anziehdrehmomente in der Wartungsanleitung für Schrauben, Kontermuttern oder Zubehör.

Rohrleitungen, Verschraubungen usw. sind vor dem Einbau von Schmutz, Spänen, Zunder und sonstigen Verunreinigungen zu säubern.

Hydraulische Installation:

Die Rohr- bzw. Schlauchverschraubungen werden direkt in die am Zylinder dafür vorgesehenen Anschlüsse eingeschraubt. Hierbei ist auf festen Sitz zu achten.

Der Zylinder muss langsam befüllt werden, um unkontrollierte Bewegungen zu verhindern.

Elektrische Installation:

Ist ein Sensor eingebaut, darf dieser nicht mit einem unter elektrischer Spannung stehenden Kabel verbunden werden. Es dürfen nur für den Sensor geeignete elektrische Spannungen verwendet werden.



Achtung:

Die Installation der Zylinder **muss** durch **qualifiziertes, kompetentes Personal** erfolgen. Alle Bauteile, die der Sicherheit dienen, müssen vollständig angeschlossen werden!

6. INBETRIEBNAHME

Vor der Verrohrung des Hydraulikzylinders mit der Antriebseinheit sind das Aggregat und die Zuleitung sorgfältig zu spülen. Hierzu müssen die Zylinderanschlüsse miteinander verbunden werden. Der Spülvorgang muss je nach Größe der Anlage zwischen 15 Min. und 45 Min. dauern. Nach dem Spülvorgang ist der Rücklaufilter des Aggregates zu reinigen oder gegebenenfalls auszutauschen.

Nun kann der Hydraulikzylinder mit dem Leitungssystem verbunden werden.

Vor der Verwendung des Hydraulikzylinders unter Vollast muss dieser unbedingt entlüftet werden. Dies verhindert den sog. Dieseleffekt (Eigenentzündung durch Kompression mit Luft).

Entlüften:

Zum Entlüften sind die Ölschlüsse oder die hierfür vorgesehenen Verschraubungen leicht zu lösen. Nun wird der Zylinder drucklos hin- und hergefahren bis das Öl blasenfrei und ohne Schaumbildung austritt.

Durch Positionieren der Ölschlüsse an der höchst möglichen Stelle erreichen Sie ein schnelles Entlüften.



Achtung:

Es dürfen sich hierbei **keine** Personen oder Gegenstände im Bereich der bewegten Masse befinden.

Nach dem Entlüften sind die Ölschlüsse oder vorgesehene Verschraubungen wieder fest zu verschließen.

Starten Sie nun den Probelauf.

Falls erforderlich kann durch Justieren der Dämpfungsschraube die Funktion optimiert werden.



Achtung:

Bei **allen** Arbeiten am Zylinder ist darauf zu achten, dass sich der Bediener **nicht** im Bereich der bewegten Masse aufhält.

Des Weiteren sollten Arbeiten am Hydraulikzylinder nur in **eingefahrenem** Zustand und **ohne Druck** durchgeführt werden.

Eine Inbetriebnahme durch die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG oder durch einen Ihrer Vertreter stellt keine Abnahme dar!

7. BEDIENUNG UND BETRIEB

Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebes im Hubbereich der bewegten Masse keine Personen und Fremdgegenstände befinden. Erst wenn die Masse zum Stillstand gekommen ist, ist ein gefahrloses Greifen an den Zylinder möglich.

Achten Sie darauf, dass die Öl- und Umgebungstemperatur innerhalb der Temperatureinsatzgrenzen des eingebauten Zylinders liegt.



Achtung:

Die in den Spezifikationen festgelegten Betriebsdaten dürfen keinesfalls überschritten werden!

8. WARTUNG UND PFLEGE

Hydraulikzylinder bedürfen allgemein bei normalen Betriebsbedingungen wenig Wartung.

Zur Wartung ist Folgendes zu beachten:

- Der Zylinder ist regelmäßig auf optische Leckagen zu überprüfen. Im Falle einer Leckage müssen ggf. die Dichtungen gemäß des Technischen Datenblatt getauscht werden.
- Es ist darauf zu achten, dass das Öl die erforderliche Reinheitsklasse aufweist. Empfohlen wird ISO Klasse 17/14.
- Bei allen Wartungsarbeiten sind die nationalen Vorschriften des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit einzuhalten.
- Bei starker Beanspruchung ist auf einwandfreie Schmierung der Lagerstellen zu achten.
- Die Wartungsintervalle der Anlage (Öl- und Filterwechsel) sind nach den Angaben der Anlagenhersteller zu beachten.

9. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Die von uns hergestellten Produkte sind mit einer Garantie gegen evtl. auf Herstellungs- oder Materialmängel beruhende Defekte ausgestattet.

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG gewährt auf Produkte ihrer Herstellung eine Garantie gegen Konformitätsmängel für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Lieferdatum an den Endkunden (Richtlinie 1999/44 EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND RATES vom 25.Mai 1999).



Achtung:

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien.

Eventuelle Überholungseingriffe im Garantiezeitraum müssen durch von uns autorisierte technische Kundendienstunternehmen oder in unserem Werk ausgeführt werden, wohin die Produkte mit vorheriger Genehmigung frachtfrei mit angemessener Verpackung zu schicken sind.



Achtung ! Garantie verfällt bei:

- Nicht erfolgter Einhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Inbetriebnahmevorschriften;
- Verwendung nicht originaler ASSFALG-Ersatzteile;
- Feststellung von Hydraulikflüssigkeit, die nicht mit der in diesem Handbuch vorgesehene Verunreinigungs-kategorie kompatibel ist;
- Nicht-Ausführung der in diesem Handbuch vorgeschriebenen Wartungsarbeiten;
- Feststellung, dass das Produkt durch Herunterfallen oder Nichtbeachtung der Lagerungsvorschriften beschädigt wurde;

- unbedachter Nutzung, Manipulation, Abänderung und/oder Reparatur durch nicht von uns autorisiertes Personal.

10. TECHNISCHER SERVICE NACH DER GARANTIE

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG steht für die Reparatur ihrer Produkte auch nach Ablauf des Garantiezeitraums zur Verfügung.

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG führt die Reparatur auch nach mehreren Betriebsjahren durch (vorausgesetzt, dies ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch angebracht).

Die Verfügbarkeit der nach Zeichnungen der Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG realisierten Ersatzteile wird für bis zu 5 Jahre nach Produktionsende gewährleistet.

Die Verfügbarkeit der Ersatzteile für allgemeine Bestandteile ist bis zur Erschöpfung des Vorrates gewährleistet oder solange diese international erhältlich sind.

Für die Reparaturkosten unserer Produkte, deren Garantie abgelaufen ist, wird ein Kostenvoranschlag erstellt.

Die Anfrage eines eventuellen Kostenvorschlags muss ausdrücklich zum Lieferzeitpunkt des zu reparierenden Produktes erfolgen.

Falls der Kostenvoranschlag nicht akzeptiert wird, werden die von uns für die Aufstellung des Kostenvorschlags bestrittenen Ausgaben auf jeden Fall in Rechnung gestellt.



Achtung! Begleitpapiere:

- Jedes zurückgegebene Produkt muss folgende Begleitpapiere besitzen:
- regulärer, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechender Versandschein;
- Brief mit Angaben zum festgestellten Defekt und Bezugsdaten eines Technikers für eventuelle Erläuterungen.

11. AUSBAU UND REPARATUR

Ausbau:

Achten Sie beim Ausbau des Zylinders darauf, dass dieser sich im Stillstand befindet und drucklos ist.

Reparatur:

Verwenden Sie zur Reparatur nur die in der Stückliste oder dem Technischen Datenblatt benannten Original-ASSFALG Ersatzteile.

12. FEHLERSUCHE

Defekt →	Mögliche Ursache →	Abhilfe
Leckage an der Kolbenstange	Verschleiß der Stangendichtung/-en	Dichtungswechsel
Leckage am Zylinderrohr	Verschleiß der Rohrdichtung	Dichtungswechsel
Leckage an der Entlüftungsver-schraubung	- Verschleiß des Dichtrings - Zu niedriges Anzugsmoment	- Dichtungswechsel - Verschraubungen nachziehen
Kein Signal vom Sensor	- Kabelbruch - Sensor defekt - Je nach Sensor unterschiedliche Ursache	- Kabel erneuern - Sensor ersetzen - Rücksprache mit dem Lieferanten
Kolben läuft aus fester Position	Verschleiß der Kolbendichtung/-en	Dichtungswechsel

13. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten der Hydraulikzylinder entnehmen Sie den Spezifikationen und den entsprechenden Katalogseiten.

Modular - Zylinder

Teilenummerschlüssel

BEISPIEL

M 00. 0 060 040 0250

Modular- zylinder	Befestigung Boden	Befestigung Stange	Kolben Ø	Kolbenstange Ø	Hub mm
----------------------	----------------------	-----------------------	----------	----------------	--------

Befestigung Boden	Befestigung Stange	Kolben Ø	Kolbenstange Ø	Hub mm
00=Ohne	0=Ohne	Ø=025	→ Ø=016	0100 mm
09=Querrohr	6=Querrohr	Ø=032	→ Ø=020	0150 mm
03=Gelenkauge	3=Gelenkauge	Ø=040	→ Ø=025	0200 mm
08=Lasche	8=Lasche	Ø=050	→ Ø=030	0250 mm
		Ø=060	→ Ø=035	0300 mm
		Ø=063	→ Ø=040	0350 mm
		Ø=070	→ Ø=050	0400 mm
		Ø=080	→ Ø=060	0450 mm
		Ø=100	→ Ø=070	0500 mm
			von	0550 mm
			bis	0600 mm
			bis	0800 mm
			bis	1000 mm